






Testuji spárování, postupuji dle obrázků:






Pokud je tento stav, dále na řídicí jednotce (mozku) a ovladači bliká zelená dioda, tak lze s robotem bezdrátově manipulovat.

Vypnutí zařízení:





Podržet 2- 5 sekund.